


Ausgabe September 1978

Service - Anleitung

CT 1641



Inhalt

	Seite
Technische Daten	2
Funktionsbeschreibung	3
Abgleichanleitung	3, 4
Abgleichpositionen und Lageplan der Steckverbindungen	5
Seilschema	5
Schaltbild	6 - 11
Ätzschaltplatten	12 - 14
Explosionsdarstellung	15 - 16
Ersatzteile	17 - 18
Netzspannungsumschaltung	18

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

Technische Daten

Der HiFi-Stereo-Tuner Dual CT 1641 übertrifft in allen Meßwerten die nach DIN 45 500 an Geräte der Heimstudio-Technik (HiFi) gestellten Anforderungen.

Empfangsbereiche

FM	87,5 – 104 MHz
LW	150 – 340 kHz
MW	500 – 1 640 kHz
SW 1	5,7 – 9,1 MHz
SW 2	9 – 16 MHz

Antenneneingänge

FM	60/75 Ω (unsymm.) und 240/300 Ω (symm.)
AM	hochohmig (induktiv)

Kreise

FM	16, davon 12 ZF
AM	6, davon 4 ZF

NF-Übertragungsbereich FM

40 Hz – 12 500 Hz	$\pm 1,5$ dB
30 Hz – 15 000 Hz	± 3 dB
Kanalabweichung bei 1 000 Hz	± 1 dB
Kanalabweichung zwischen 250 bis 6 300 Hz	$\pm 1,5$ dB

Klirrfaktor

gemessen bei 1 000 Hz, Hub 40 kHz, Mono	0,5 %
gemessen bei 1 000 Hz, Hub 46 kHz, Stereo	0,5 %

Übersprechdämpfung

bei 1 000 Hz	38 dB
von 250 – 6 300 Hz	26 dB
von 6 300 – 12 500 Hz	20 dB

Fremdspannungsabstand

zwischen 31,5 und 15 000 Hz	
bezogen auf 1 000 Hz, 40 kHz Hub, Mono	60 dB
bezogen auf 1 000 Hz, 46 kHz Hub, Stereo	58 dB

Geräuschspannungsabstand

zwischen 31,5 und 15 000 Hz	
bezogen auf 1 000 Hz, 40 kHz Hub, Mono	60 dB
bezogen auf 1 000 Hz, 46 kHz Hub, Stereo	57 dB

Pilotton-Hilfsträger-Unterdrückung

bei 19 kHz, selektiv gemessen	35 dB
bei 38 kHz, selektiv gemessen	45 dB

Eingangsempfindlichkeit FM

bei 40 kHz Hub, Signal-Rauschspannungsabstand 26 dB

Stereo	2,5 μ V
Mono	0,8 μ V
Signal-Rauschspannungsabstand 30 dB	4 μ V
Signal-Rauschspannungsabstand 46 dB	25 μ V
Mono	
Signal-Rauschspannungsabstand 26 dB	0,8 μ V
Signal-Rauschspannungsabstand 30 dB	1 μ V
Signal-Rauschspannungsabstand 46 dB	2,5 μ V

Eingangsempfindlichkeit AM

gemessen über Kunstantenne für 6 dB Signal-Rauschspannungsabstand (DIN 45 300)

LW	30 μ V
MW	20 μ V
SW	10 μ V

ZF-Störfestigkeit (ZF-Dämpfung)

bei 26 dB Signal-Rauschspannungsabstand	80 dB
---	-------

Spiegelfrequenzfestigkeit (Dämpfung)

bei 26 dB Signal-Rauschspannungsabstand	75 dB
---	-------

Gleichwellenselektion

bei 40 kHz Hub	2 dB
----------------	------

Bandbreite

ZF-Verstärker	140 kHz – 3 dB
FM-Demodulator	± 700 kHz

Trennschärfe

bei ± 300 kHz	50 dB
-------------------	-------

Zwischenfrequenz FM

10,7 MHz

Zwischenfrequenz AM

460 kHz

Begrenzungseinsatz

0,7 μ V – 3 dB

Stereoeinsatz

in Mittenstellung 2 – 200 μ V

bei 35 dB Signal-Rauschspannungsabstand 7 μ V

Mutingseinsatz

in Mittenstellung 2 – 200 μ V

bei 35 dB Signal-Rauschspannungsabstand, Stereo 7 μ V

bei 55 dB Signal-Rauschspannungsabstand, Mono

Bestückung

- 17 Integrierte Schaltkreise (IC)
- 23 Silizium-Transistoren
- 2 Feldeffekt-Transistoren (FET)
- 1 MOS-FET
- 32 Dioden
- 3 Sicherungen

Funktionsbeschreibung

FM-Teil

Das Gerät verfügt über einen symmetrischen 240/300- Ω - und einen unsymmetrischen 60/75- Ω -Eingang. Die Umsymmetrierung erfolgt über eine $\gamma/2$ Umwegleitung. Das Signal gelangt vom Antenneneingang auf einen abgestimmten Vorkreis mit L 101, wird in einem HF-Vorverstärker mit T 101 in Basisschaltung verstärkt und über ein abgestimmtes 2-Kreis-Bandfilter an das Gate 2 des MOSFET-Mischers T 104 geführt. Nach dem Mischer folgt das erste ZF-Bandfilter mit L 106, L 107, danach die erste ZF-Verstärkerstufe mit T 106 und T 107 als rückwirkungsarmer Differenzverstärker mit guten Begrenzereigenschaften. Danach folgt der erste Kreis L 108 eines 8-Kreis-Filters, dessen restliche 7 Kreise auf dem FM-ZF-Modul untergebracht sind.

Der Oszillator arbeitet mit T 102 in Basisschaltung und kapazitiver Rückkopplung. Um eine Beeinflussung der Oszillatorfrequenz durch das Eingangssignal zu verhindern, wird das Oszillatorsignal über eine Trennstufe T 103 an Gate 1 des Mischers gelegt. Gleichzeitig erfolgt an T 103 die Auskopplung des Oszillatorsignals zur Ansteuerung des Frequenzzählers.

Die Varicap-Diode D 103 dient der automatischen Frequenznachstimmung (AFC). Die Steller R 103, R 109, R 113, R 120

dienen zum C-Abgleich. Wenn der L-Abgleich bei der unteren Grenzspannung (Fußpunktspannung der Abstimmsteller) vorgenommen wird, ist damit ein iterationsfreier, exakter Abgleich möglich.

Die ZF-Hauptselektion ist in einem unterkritisch gekoppelten 8-Kreis-Filter mit L 108, L 201 – 207 konzentriert. Dadurch werden die Gruppenlaufzeitverzerrungen sehr gering gehalten. Im nachfolgenden IC 201 sind Begrenzerverstärker, Quadraturdemodulator, NF-Vorverstärker und Schaltungen zur Erzeugung einer feldstärkeabhängigen Anzeigespannung sowie einer AFC-Spannung enthalten. Um eine möglichst lineare Diskriminator-Kennlinie zu erzielen, wird als Phasendrehglied ein zweikreisiges Bandfilter L 210, L 211 verwendet. R 207 dient zur Einstellung des AFC-Nullpunktes.

Das NF-Signal aus IC 201 gelangt an einen LC-Tiefpaß L 301, C 301, der zur Unterdrückung von Nachbarkanalstörungen und zur Regenerierung des korrekten MPX-Signals dient. L 301 erlaubt die Einstellung einer optimalen Kanaltrennung bei Stereo.

IC 301 enthält einen PLL-Stereodecoder, dessen Freilauffrequenz mit R 304 eingestellt wird. Nach dem Decoder folgen die Deemphasisglieder, anschließend mit T 1101, T 1102 zwei FET zur geräuschfreien Stummhaltung. Ein aktives Tiefpaßfilter mit T 1103, T 1105 bzw. T 1109, T 1106 unterdrückt Pilot- und Hilfsträgeranteile. Der Ausgangspegel läßt sich mit R 1124 und R 1125 einstellen.

Stummabstimmung und Stereoeinsatz werden von einem 4fach-Komparator IC 702 gesteuert. Dabei gelangt die AFC-Ausgangsspannung von IC 201 an Komparator 1 und 2, die Feldstärkeausgangsspannung über R 725 bzw. R 724 an Komparator 3 und 4. Komparator 1 schaltet bei Verstimmung um etwa + 100 kHz, Komparator 2 bei Verstimmung um etwa - 100 kHz, Komparator 3 und 4 bei der jeweils eingestellten Spannungsschwelle. Mit R 727 wird der untere Grenzwert, mit R 731 der obere Grenzwert der Schaltschwelle eingestellt. Mit R 724 und R 725 kann die Stereo- bzw. Mutingschwelle innerhalb dieser Grenzwerte eingestellt werden. Komparator 1, 2 und 3 sind an den Ausgängen verknüpft und sperren bei gedrückter Muting-Taste die Stummschalter T 1101 und T 1102.

Die FM-Festsender werden mit Sp 1 - 7 eingestellt und über die hochohmigen Eingänge der IC 1001 und 1002 mittels Sensoren auf Pin 11 der IS durchgeschaltet. Die LED D 1002 - 1009 zeigen an, welcher Speicher gerade durchgeschaltet ist. Mit T 1001 und T 1002 wird ein Stummschaltimpuls erzeugt, wodurch störende Geräusche beim Umschalten des Programmes unterdrückt werden.

AM-Teil

Die Antenne wird hochohmig induktiv an die Eingangskreise angekoppelt. Bei MW und LW kann auf Ferritantenne umgeschaltet werden. Die Eingangskreise werden über die Impedanzwandlerstufe T 705 an IC 401 angekoppelt. IC 401 enthält eine geregelte HF-Vorstufe, den Oszillator, eine symmetrische Mischstufe und eine geregelte ZF-Verstärkerstufe. Die ZF-Selektion erfolgt über den Ankoppelkreis L 401, ein 2-Kreis-Keramikfilter Fi 401 und den Demodulatorkreis L 402.

Die Demodulation und Erzeugung der Regelspannung erfolgt über D 401. Das NF-Signal wird nach der Tastenumschaltung ebenfalls über Stummschaltung und das aktive Tiefpaßfilter zum Ausgang geführt.

T 704 dient der Auskopplung des Oszillatorsignals für den Frequenzzähler.

Frequenzzähler und Digitaluhr

Der Frequenzzähler hat zwei getrennte Eingänge Punkt Z 1/2 für das AM-Oszillatorsignal und Punkt Z 1/3 für das FM-Oszillatorsignal.

Das FM-Signal wird im Breitbandverstärker mit den Transistoren T 1201 und T 1203 auf ECL-Eingangsspegel gebracht und im Vorteiler IC 1202 durch 4 geteilt. T 1205 konvertiert den ECL-Ausgangsspegel auf TTL-Pegel und speist den Zehnteiler IC 1204. Die AM-Oszillatorfrequenz wird im Breitbandverstärker T 1202, T 1204 verstärkt und im Vorteiler IC 1205 durch 4 geteilt.

Danach erfolgt die Verknüpfung mit dem FM-Ausgangssignal aus IC 1204 in einem EXOR-Glied von IC 1207. Der nachfolgende Teiler IC 1209 ist über Eingang 7 in seinem Teilverhältnis von 1 : 10 auf 1 : 1 umschaltbar.

Sicherheitsvorschriften

Servicearbeiten an elektronischen Geräten dürfen nur von unterwiesenem Fachpersonal ausgeführt werden. Dabei soll das Gerät über einen Trenntransformator betrieben werden.

Die Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0860 H sind bei der Reparatur unbedingt zu beachten.

Abgleichanleitung

A. Uhr, Einstellung der Quarzfrequenz

Vor Abgleich der Quarzfrequenz soll das Gerät mindestens 2 h in Betrieb sein, bei genauestem Abgleich mindestens 24 h.

Zum Abgleich wird das Gerät auf UKW geschaltet. Die Quarzfrequenz wird mit Hilfe eines Frequenzzählers, der Perioden-

Das Ausgangssignal wird im IC 1207 invertiert, im IC 1205 durch 2 geteilt, im IC 1207 wiederum invertiert und gelangt dann an das eigentliche Zähler-IC 1206.

IC 1201 arbeitet als Quarzgenerator und erzeugt eine Frequenz von 5,12 MHz, die im IC 1203 auf 1,28 MHz heruntergeteilt wird und als Taktsignal an das Zähler-IC 1206 gelangt.

IC 1206 liefert Ausgangssignale für die direkte Multiplexansteuerung einer 5stelligen 7-Segment-Fluoreszenzanzeige sowie ein 50-Hz-Signal zur Ansteuerung des Uhren-IC 1208 und ein Reset-Signal zum Rücksetzen aller Vorteiler (ausgenommen IC 1202).

Über die Eingänge Z 4/3 bis Z 4/8 können folgende Funktionen des Zählers gesteuert werden:

- 1) Punkt Z 4/7 an Masse: Bereiche LW und MW, Vorteiler teilt durch 8, kein Dezimalpunkt in Anzeige, ZF 460 kHz, Auflösung 1 kHz.
- 2) Punkt Z 4/8 an Masse: Bereiche SW 1 und SW 2, Vorteiler teilt durch 80, Dezimalpunkt für MHz-Anzeige, ZF 460 kHz, Auflösung 5 kHz.
- 3) Punkt Z 4/7 und Z 4/8 offen: Bereich UKW, Vorteiler teilt durch 800, Dezimalpunkt für MHz; Anzeige, ZF 10,7 MHz, Auflösung 50 kHz.
- 4) Punkt Z 4/6 an Masse: Anzeige Kanal bei UKW, Kanalrastraster 300 kHz, 100 kHz unter Kanalfrequenz erscheint Vorzeichen -, 100 kHz über Kanalfrequenz erscheint Vorzeichen +.
- 5) Punkt Z 4/5 an Masse: Anzeige schaltet von Frequenz auf Zeitanzeige um.
- 6) Punkt Z 4/4 an Masse: Stellen der Stundenanzeige mit 2 Schritten pro sec.
- 7) Punkt Z 4/3 an Masse: Stellen der Minutenanzeige mit 2 Schritten pro sec.

Netzteil

Ein 15-V-Stabilisator IC 701 erzeugt die Versorgungsspannung für alle HF- und NF-Komponenten.

T 701 arbeitet als Stromstabilisator und speist die temperaturkompensierte Z-Diode D 701, in der die stabile Abstimmspannung 22 V erzeugt wird. Der Temperaturgang der Abstimmindioden wird durch T 105 auf dem FM-Teil kompensiert.

Die Spannung 15 V und die Abstimmspannung werden beim Abschalten des Gerätes ausgeschaltet, während der Netztrafo mit der Stromversorgung des Zählers fest am Netz bleibt.

Der Zähler benötigt eine Versorgungsspannung von 5 V, die im IC 601 stabilisiert wird und eine Spannung von - 28 V, die durch Einweggleichrichtung mit D 602 und Siebelko C 603 erzeugt wird.

Unter anderem dürfen konstruktive Merkmale des Gerätes nicht sicherheitsmindernd verändert werden, so z. B. Abdeckungen, mechanisch gesicherte Leitungen, Kriech- und Luftstrecken usw. Einbauteile müssen den Original-Ersatzteilen entsprechen und wieder fachgerecht (Fertigungszustand) eingebaut werden.

Nach einer Reparatur muß sichergestellt sein, daß alle von außen berührbaren leitfähigen Teile keine Netzspannung führen können.

dauermessungen ermöglicht, eingestellt. Die Forderung ist allerdings, daß das Frequenznormal im Frequenzzähler eine Genauigkeit von etwa 10^{-6} aufweist.

Zur Messung wird das 50 Hz Multiplexsignal an Punkt D 2/7 verwendet. Dieses Signal wird in einem 1 : 100 Vorteiler heruntergeteilt auf 0,5 Hz, d. h. eine Periodendauer von 2 s. Mit Hilfe des Frequenzzählers können diese 2 s auf μ s genau gemessen und angezeigt werden.

Für eine grobe Messung kann das 50 Hz-Signal direkt gemessen werden. Man erhält dann eine Periodendauer von 20 000 μ s. Eine Abweichung von einer μ s bringt hier aber bereits einen Gangfehler von 4 sec pro Tag. Mit Vorteilung ist jedoch schon ein Gangfehler von 1 sec in 25 Tagen zu erkennen.

B. AM-Abgleich

Meßsender über künstliche Antenne (200 Ohm, 200 pF in Serie) am Antenneneingang anschließen. R 710 auf Rechtsanschlag stellen.

Der Ausgangspegel des Meßsenders soll so eingestellt werden, daß die Anzeige 5 am Feldstärkeinstrument nicht überschritten wird.

1. Taste MW drücken, Ferritantenne nicht gedrückt.
2. Bei Linksanschlag des Abstimmrehknopfes mit L 704 Frequenzanzeige 500 kHz einstellen.
3. Abstimmrehknopf auf Rechtsanschlag stellen, mit C 714 Anzeige 1640 kHz einstellen.
2. und 3. so lange wiederholen, bis keine gegenseitige Beeinflussung mehr festzustellen ist.
4. Rundfunksender mit bekannter Frequenz im mittleren MW-Bereich nach Frequenzanzeige einstellen, mit L 401 und L 402 maximale Feldstärkeanzeige einstellen.
5. Bei 505 kHz L 703 auf Maximum einstellen.
6. Bei 1 640 kHz C 715 auf Maximum einstellen.
5. und 6. so lange wiederholen, bis keine gegenseitige Beeinflussung mehr festzustellen ist.
7. Taste LW drücken.
8. Bei Linksanschlag des Abstimmrehknopfes mit L 702 Anzeige 150 kHz einstellen.
9. Bei Rechtsanschlag des Abstimmrehknopfes mit C 709 Anzeige 340 kHz einstellen.
8. und 9. mehrfach wiederholen.
10. Bei 150 kHz L 701 auf Maximum einstellen.
11. Bei 340 kHz C 711 auf Maximum einstellen.
10. und 11. mehrfach wiederholen.
12. Taste SW 1 drücken.
13. Bei Linksanschlag des Abstimmrehknopfes mit L 706 Anzeige 5,70 MHz einstellen.
14. Bei Rechtsanschlag des Abstimmrehknopfes mit C 721 Anzeige 9,10 MHz einstellen.
13. und 14. mehrfach wiederholen.
15. Bei 5,70 MHz L 705 auf Maximum einstellen.
16. Bei 9,10 MHz C 720 auf Maximum einstellen,
15. und 16. mehrfach wiederholen.
17. Taste SW 2 drücken.
18. Bei Linksanschlag des Abstimmrehknopfes mit L 708 Anzeige 9,00 MHz einstellen.
19. Bei Rechtsanschlag des Abstimmrehknopfes mit C 725 Anzeige 16,00 MHz einstellen.
18. und 19. mehrfach wiederholen.
20. Bei 9,00 MHz L 707 auf Maximum einstellen.
21. Bei 16,00 MHz C 738 auf Maximum einstellen.
20. und 21. mehrfach wiederholen.
22. Tasten MW und FA drücken, Ferritantenne an Rückwand nach außen klappen, Meßsender an Rahmenantenne legen oder Ferritantennenabgleich mit Rundfunkstationen vornehmen.
23. Bei ca. 505 bis 600 kHz L 710 auf Ferritstab bis Maximum verschieben.
24. Bei ca. 1 400 bis 1 600 kHz C 712 auf Maximum einstellen.
23. und 24. mehrfach wiederholen, anschließend L 710 verwachsen.
25. Taste LW drücken.

26. Bei ca. 150 bis 160 kHz L 709 auf Ferritstab bis Maximum verschieben.
27. Bei ca. 300 bis 340 kHz C 707 auf Maximum einstellen.
26. und 27. mehrfach wiederholen, anschließend L 709 verwachsen.
28. Ferritantenne abschalten, Taste MW drücken, Signal im mittleren Frequenzbereich mit Pegel 50 mV einspeisen und am Gerät einstellen.
Mit R 710 Feldstärkeinstrument auf ca. 9 einstellen.

C. FM-Abgleich

Benötigte Meßgeräte: Stereocoder
FM-Sender mit 10,7 MHz, ± 10 kHz,
Modulationsklirrfaktor $< 0,1\%$
NF-Voltmeter
Klirrfaktormeßbrücke

ZF-Meßsender am UKW-Teil, Anode der AFC-Diode D 103, direkt ankoppeln.

Outputmeter und Klirrfaktormeßbrücke am NF-Ausgang anschließen, UKW-Taste und rechte Stationstaste drücken.

Meßsender auf einen Pegel von ca. 500 μ V einstellen, R 716 auf Rechtsanschlag drehen.

1. L 106, L 107, L 108, L 201, L 202, L 203, L 204, L 205, L 206, L 207 auf maximale Feldstärkeanzeige abgleichen.
2. Meßsender auf 5 mV, stereomoduliert mit 1 kHz bei 40 kHz Hub einstellen, L 211 nach links bis zum Anschlag herausdrehen, L 210 auf maximale NF-Ausgangsspannung abgleichen.
3. L 211 eindrehen und auf Klirrfaktorminimum abgleichen. Dabei soll die NF-Ausgangsspannung ebenfalls auf ein Minimum zurückgehen.
4. Mit R 207 Tuning-Instrument auf 0 einstellen.
5. Abstimmrehknopf auf Linksanschlag, mit L 102 Anzeige 87,5 MHz einstellen.
6. Abstimmrehknopf auf Rechtsanschlag, mit R 103 Anzeige 104,2 MHz einstellen.
7. Signal 88 MHz, ca. 100 μ V an Antenne einspeisen, L 101, L 104, L 105 auf Maximum des Feldstärkeinstrumentes abgleichen.
8. Bei 100 MHz R 109, R 113, R 120 auf Maximum abgleichen.
7. und 8. mehrfach wiederholen.
9. Steller für Stereo- und Mutinginsatz auf Rechtsanschlag, Mutingtaste drücken, Stereosignal mit Pegel 4 μ V an der Antennenbuchse einspeisen.
R 727 so einstellen, daß Stereoumschaltung (Pilotlampe) und Toneinsatz gerade erfolgen.
10. Beide Steller auf Linksanschlag, Stereosignal mit Pegel 400 μ V einspeisen, R 731 auf Stereo- und Toneinsatz einstellen.
11. Signal am Punkt 10 des Stereodecoder-IC's MC 1310 abgreifen.
Wenn kein Stereosignal anliegt, muß dieses Signal mit R 304 auf 19,00 kHz abgeglichen werden. (Messung mit Frequenzzähler oder durch Überlagerung mit Pilotsignal eines Stereocoders; Schwebungsnull).
12. Stereosignal mit Pegel 1 mV an Antennenbuchse einspeisen, L 301 auf minimale Ausgangsspannung im unbesprochenen Kanal abgleichen.
13. Signal 1 mV, 40 kHz, 1 kHz Mono, moduliert einspeisen. Mit R 1124 und R 1125 in beiden Kanälen 0,8 V Ausgangsspannung einstellen.
14. Signal 5 mV einspeisen. Mit R 716 Feldstärkeinstrument auf 10 einstellen.
15. Millivoltmeter an Kontakt 3/2 und 5/2 der DIN-Ausgangsbuchse. Tongenerator am Kontakt 2/1 und 4/1 des Pilotfilters und 19 kHz ca. 500 mV einspeisen. L 1031 und L 1032 auf Minimum abgleichen.

Fig. 1 Abgleichpositionen und Lageplan der Steckverbindungen




Fig. 2 Seilschema








Fig. 3



Transistoren von der Anschlußseite gesehen
Transistors as seen from the connecting side
Transistors vus du côté des connexions




IC's von der Bestückungsseite gesehen
IC's as seen from the top side
IC's vus du côté éléments



Belastbarkeit der Widerstände
Resistor loading capacity
Capacité admissible de charge
des résistances

— = 0,25 - 0,3 W
— = 0,5 W











Änderungen vorbehalten
Alterations reserved
Sous réserve de modifications

Ausgabe 3/Juli 1978


R	1003 1011	1002 1012	1019 1005 1013	1006 1014	1007 1015	1008 1016	1009 1017	1020 1010 1018	1021 1022	1023 1024	1025 1026 1027	1001
C	1010 1011 1001 1012											
S	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013

[illegible]



706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Fig. 5 Schaltbild Zähler



R	1201 1202	1204 1206 1213	1205	1207 1208	1211 1212 1217	1214 1217	1215	1216	1218	1233 1232	1231	1221 - 24	1220	1226	1225 1219	1227	1230	1228	1235	1236	1234 1253	1237-50	1251 1254 1255-59, 1260-67	1252
	1202, 1203 1208	1201, 1205, 1206, 1209	1203	1215 1204	1214 1210	1212 1211	1213	1219 - 22	1223	1224	1226	1228	1247	1225	1227	1229-43	1244	1245, 1246						
C																								





Fig. 7 Sensorplatte 248 217 (Leiterseite)




Fig. 9 Stelltaster 244 494
(Leiterseite)





Fig. 10 UKW-Teil 244 502 (Leiterseite)





Fig. 12 AM-ZF-Platte 244 505
(Leiterseite)




Fig. 13 Decoder 248 220
(Leiterseite)




Fig. 14 FM-ZF-Platte 248 225
(Leiterseite)




Fig. 15 Aktiv-Filter 248 224
(Leiterseite)




Fig. 16 Netzteil für Zähler 244 506
(Leiterseite)




Fig. 17 Anschlußplatte 245 420
(Leiterseite)




Fig. 18 Tastenplatte 248 219 (Leiterseite)






Fig. 19 Display 248 221
(Bestückungsseite)





Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr.	Stck	Bezeichnung	Pos.	Art.-Nr.	Stck	Bezeichnung
1	244 485	1	Seitenwand rechts kpl.	L 103	244 171	1	Drossel
2	244 486	1	Seitenwand links kpl.	L 104			
3	241 004	6	Linsenschraube AM 4 x 25	L 105	244 170	3	UKW-Zwischenkreis
4	241 515	2	Gummileiste	L 106	244 442	3	FM-Filter 10,7 MHz
5	241 046	2	Gerätefuß	L 107	244 442	3	FM-Filter 10,7 MHz
6	229 816	2	Elastikpuffer	L 108	244 442	3	FM-Filter 10,7 MHz
7	242 564	2	Verkleidungsblech	R 103	237 995	4	Steller 500 k Ω
8	241 541	2	Klemmstück	R 109	237 995	4	Steller 500 k Ω
9	226 448	6	Sechskantblechschraube BZ 2,9 x 6,5 brüniert	R 113	237 995	4	Steller 500 k Ω
10	248 216	1	Frontblende kpl. (Metallic-silber)	R 120	237 995	4	Steller 500 k Ω
10	248 215	1	Frontblende kpl. (Metallic-braun)	T 101	244 413	1	BF 414
11	248 214	1	Blende kpl.	T 102	244 181	4	BF 441
12	242 059	1	Rahmen f. Blende	T 103	244 181	4	BF 441
13	244 036	1	Klemmbuchse	T 104	237 993	1	▲ BF 900
14	210 366	7	Sechskantmutter BM 4	T 105	244 988	1	BC 237 B
15	236 092	2	Scheibe 6,2/10/1	T 106	244 181	4	BF 441
16	227 467	6	Sechskantblechschraube BZ 2,9 x 6,5	T 107	244 181	4	BF 441
17	241 029	11	Führungsrahmen (Metallic-silber)				FM-ZF-Platte
17	243 908	11	Führungsrahmen (Metallic-braun)	90	248 225	1	FM-ZF-Platte kpl.
18	242 539	2	Lagerbuchse	91	233 746	1	IC-Fassung
19	241 844	3	Scheibe 15/4,5/0,4	92	244 434	1	Federleiste 9polig
20	241 006	2	Drehknopf 21/4	C 207	231 226	2	Elyt 2,2 μ F/16 V
21	242 542	1	Drehknopf 32/4	C 210	231 226	2	Elyt 2,2 μ F/16 V
22	248 223	1	Feldstärkeinstrument	D 201	223 906	1	1 N 4148
23	248 222	1	Anzeigeinstrument für Nulldurchgang	IC 201	237 986	1	CA 3089 E
24	244 429	2	Lampenfassung	L 201	244 443	7	FM-ZF
25	244 424	2	Glassockellampe	L 202	244 443	7	FM-ZF
26	248 221	1	Display	L 203	244 443	7	FM-ZF
27	244 494	1	Stelltaster	L 204	244 443	7	FM-ZF
36	244 498	1	Drehkondensator kpl. m. Abstimmwiderst.	L 205	244 443	7	FM-ZF
37	244 435	1	Abstimmwiderstand	L 206	244 443	7	FM-ZF
38	244 439	1	Antriebsrad	L 207	244 443	7	FM-ZF
39	208 804	2	Seilrolle	L 208	237 982	2	Drossel 22 μ H
40	244 420	1	Skalenseil	L 209	237 982	2	Drossel 22 μ H
41	218 450	1	Zugfeder	L 210	244 442	2	FM-Filter 10,7 MHz
42	222 048	1	Mehrfachsteckbuchse	L 211	244 442	2	FM-Filter 10,7 MHz
43	244 430	1	Antennenbuchse	R 207	237 994	1	Steller 50 k Ω /linear
44	244 499	1	Ferritantenne kpl.				Decoder
45	225 654	2	Haltewinkel	100	248 220	1	Decoder kpl.
46	246 298	1	Anschlußschild (Rückwand)	101	238 117	1	IC-Fassung
47	245 419	1	Netztrafo kpl.	C 303	231 226	1	Elyt 2,2 μ F/16 V
48	245 420	1	Anschlußplatte	IC 301	237 987	1	MC 1310
49	209 705	1	G-Schmelzeinsatz (f. 220/240 V) T 0,2 A	L 301	231 134	1	Filter CAN 1979 A
	209 724	1	G-Schmelzeinsatz (f. 110/130 V) T 0,3 A	R 304	236 616	1	Steller 5,5 k Ω /linear
50	209 721	2	G-Schmelzeinsatz T 0,63 A				AM-ZF-Platte
51	244 422	1	Stiftleiste 60polig	110	244 505	1	AM-ZF-Platte kpl.
52	232 342	2	Federleiste 2polig	111	233 746	1	IC-Fassung
53	229 869	6	Federleiste 3polig	112	244 434	1	Federleiste 9polig
54	229 864	1	Federleiste 4polig	C 409	231 226	1	Elyt 2,2 μ F/16 V
55	226 514	4	Federleiste 5polig	D 401	209 867	1	1 N 60
56	244 431	5	Gehäuse (Federleiste 8polig)	FI 401	244 444	1	Keramik SFB 455 B
57	244 423	40	Feder (Federleiste 8polig)	IC 401	237 985	1	TCA 440
58	244 432	5	MKS Gehäuse 8polig	L 401	237 980	2	LMC-Filter
59	244 434	5	Federleiste 9polig	L 402	237 980	2	LMC-Filter
60	244 433	5	Stiftleiste 9polig				Netzteil für Zähler
61	243 750	1	Netzkabel kpl.	120	244 506	1	Netzteil für Zähler kpl.
62	246 167	1	Schaltbild	C 601	224 318	1	Elyt 2200 μ F/16 V
63	246 165	1	Bedienungsanleitung	C 603	225 777	1	Elyt 2200 μ F/40 V
64	243 734	1	Verpackungskarton kpl.	D 601	227 344	1	1 N 4001
			UKW-Teil	IC 601	244 419	1	μ A 71 M 05 C
80	244 502	1	UKW-Teil kpl.				Tastenplatte
81	236 677	1	Stiftkern grün	130	248 219	1	Tastenplatte kpl.
82	236 678	3	Stiftkern hellgrün	130	247 737	1	Taste dreifach
83	234 464	1	Abschirmbecher Kupfer	130	247 738	1	Taste achtfach
84	244 441	1	Abschirmbecher				
C 117	231 226	1	Elyt 2,2 μ F/16 V				
D 101	238 142	4	BB 204				
D 102	238 142	4	BB 204				
D 103	224 348	1	BA 121				
D 104	238 142	4	BB 204				
D 105	238 142	4	BB 204				
L 101	244 169	1	UKW-Eingang				
L 102	244 170	3	Oszillator				

▲ Vorsicht! Hochempfindliche Bauteile, MCS-Technik

Pos.	Art.-Nr.	Stck	Bezeichnung	Pos.	Art.-Nr.	Stck	Bezeichnung
131	244 510	1	Kontaktgehäuse kpl. (FM)	T 703	224 313	2	BC 309 B
	246 045	1	Stummschalter	T 704	218 719	1	BF 194
132	244 511	4	Kontaktgehäuse kpl. (LW, MW, SW 1, SW 2)	T 705	221 942	2	BC 239 C
133	244 512	1	Kontaktgehäuse kpl. (FA)				Leuchtdiodenplatte
134	244 513	4	Kontaktgehäuse kpl. (Channel, CI, Mo, AFC)	147	244 495	1	Leuchtdiodenplatte kpl.
135	244 514	1	Kontaktgehäuse kpl. (Power)	D 711	244 415	1	Diode COY 85 rot
136	243 500	11	Taste	D 712	244 416	2	Diode COY 86 grün
137	224 915	11	Druckfeder	D 713	244 416	2	Diode COY 86 grün
138	242 080	1	Feder				Aktiv-Filter
138	244 986	1	Schaltkulisie	150	248 224	1	Filterplatte kpl.
139	244 426	2	Gewindekern rosa	C 1101	237 988	1	Elyt 47 μ F/16 V
140	236 622	2	Gewindekern rot	C 1111	231 226	2	Elyt 2,2 μ F/16 V
141	238 117	1	IC-Fassung 14polig	C 1112	231 226	2	Elyt 2,2 μ F/16 V
142	244 433	5	Stiftleiste 9polig	R 1124	248 229	2	Steller 10 k Ω
143	248 226	1	Potentiometer (Stereo) 22 k Ω	R 1125	248 229	2	Steller 10 k Ω
144	248 227	1	Potentiometer (Muting) 22 k Ω	T 1101	237 992	2	BF 247
C 702	225 777	1	Elyt 2200 μ F/40 V	T 1102	237 992	2	BF 247
C 705	244 421	1	Elyt 470 μ F/35 V	T 1103	234 255	2	BC 239 B
C 707	222 764	10	Trimmer 3,5 – 20 pF	T 1104	234 255	2	BC 239 B
C 709	222 764	10	Trimmer 3,5 – 20 pF	T 1105	224 313	2	BC 309 B
C 711	222 764	10	Trimmer 3,5 – 20 pF	T 1106	224 313	2	BC 309 B
C 712	222 764	10	Trimmer 3,5 – 20 pF				Sensorplatte
C 714	222 764	10	Trimmer 3,5 – 20 pF	160	248 217	1	Sensorplatte kpl.
C 715	222 764	10	Trimmer 3,5 – 20 pF	161	244 037	1	Einstellschlüssel
C 720	222 764	10	Trimmer 3,5 – 20 pF	162	244 026	2	IC-Fassung 18 polig
C 721	222 764	10	Trimmer 3,5 – 20 pF	C 1001	244 421	1	470 μ F
C 725	222 764	10	Trimmer 3,5 – 20 pF	D 1001	223 906	1	1 N 4148
C 734	231 226	2	Elyt 2,2 μ F/16 V	D 1002	235 852	8	LD 30 I
C 736	222 764	10	Trimmer 3,5 – 20 pF	D 1003	235 852	8	LD 30 I
C 737	231 226	2	Elyt 2,2 μ F/16 V	D 1004	235 852	8	LD 30 I
D 701	244 417	1	ZTK 22	D 1005	235 852	8	LD 30 I
D 702	218 713	1	BZ 102 C 1 V 4	D 1006	235 852	8	LD 30 I
D 703	227 344	1	1 N 4001	D 1007	235 852	8	LD 30 I
D 704	223 906	7	1 N 4148	D 1008	235 852	8	LD 30 I
D 705	223 906	7	1 N 4148	D 1009	235 852	8	LD 30 I
D 706	223 906	7	1 N 4148	P 1	243 888	7	Spindel 100 k Ω
D 707	223 906	7	1 N 4148	P 2	243 888	7	Spindel 100 k Ω
D 708	223 906	7	1 N 4148	P 3	243 888	7	Spindel 100 k Ω
D 709	223 906	7	1 N 4148	P 4	243 888	7	Spindel 100 k Ω
D 710	223 906	7	1 N 4148	P 5	243 888	7	Spindel 100 k Ω
IC 701	244 527	1	MA 78 M 15 C	P 6	243 888	7	Spindel 100 k Ω
IC 702	244 172	1	LM 3302	P 7	243 888	7	Spindel 100 k Ω
L 701	244 145	1	LW-Eingang	T 1001	224 313	1	BC 309 B
L 702	237 911	1	LW-Osz.	T 1002	240 786	1	BC 548 B
L 703	244 146	1	MW-Eingang	IC1001	244 027	1	SAS 580
L 704	237 911	1	MW-Osz.	IC1002	244 028	1	SAS 590
L 705	248 228	1	KW-Eingang				Pilot-Filter
L 706	248 228	1	KW-Eingang	170	248 218	1	Pilot-Filter kpl.
L 707	237 910	1	KW-Osz.	L 1031	231 134	2	Filter CAN 1979 A
L 708	237 910	1	KW-Osz.	L 1032	231 134	2	Filter CAN 1979 A
R 710	236 616	2	Steller 5 k Ω				Zähler
R 716	237 994	2	Steller 50 k Ω	180	244 509	1	Zähler kpl.
R 727	236 616	2	Steller 5 k Ω				
R 731	237 994	2	Steller 50 k Ω				
T 701	224 313	2	BC 309 B				
T 702	221 942	2	BC 239 C				

Änderungen vorbehalten!

Fig. 21 Netzspannungsumschaltung

